

CIP 105 Alu

Type:	Alkalisk CIP rengøringsmiddel.	Printdato: 11.01.2020
Anvendelse:	CIP 105 Alu er et specialprodukt til vask af bl.a. aluminium. Kan med fordel anvendes til rengøring af narkoseudstyr, kirurgiske instrumenter samt vask af stativer, senge, kørestole, alu-rammer, kasser, tappemaskiner, mixere o. lign.	
Egenskaber:	CIP 105 Alu fjerner effektivt forurening fra emner fremstillet af bl.a. aluminium og andre letmetaller. Kan anvendes som enfaset rengøring.	
Dosering:	0,5-4 % ved temperatur på 40-90 °c og kontaktid på 1-60 min. Flader der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, skal afskylles med rent vand.	
Deklaration:	Triethanolamin, ethanol samt kompleksbinder.	
pH-værdi:	I koncentrat: 10,5 I 1 % opløsning: 8,5	
Vægtfylde:	1,10 g/ml.	
Godkendelse:	Produktet overholder de generelle krav i fødevarelovgivningen til produkter der anvendes i fødevareproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.	
Opbevaring:	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Bør opbevares i tæt lukket emballage på et ventileret sted. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. Beskyttet imod direkte sollys og varme. PR. Nr:2429135	
Sikkerhed:	Se vedlagte sikkerhedsdatablad.	



NCA-Verodan A/S

Industriparken 5 - DK 9560 Hadsund

Tlf: +45 7027 1630

www.ncaa.dk - mail@ncaa.dk