

OxiDes CIP. M1

Type:	Desinfektionsmiddel.	Printdato:18.08.23
Anvendelse:	OxiDes.CIP. M1 bredspektret surt desinfektionsmiddel, som anvendes indenfor fødevarerbranchen. OxiDes CIP. M1 anvendes til desinfektion i CIP-systemer indenfor Mejeri, Bryggeri, Pharma, Fødevarerproduktion o. lign.	
Egenskaber:	OxiDes CIP. M1 er et effektivt desinfektionsmiddel over for alle mikroorganismer herunder bakterier, gær, svampe, sporer samt vira. Produktet fjerner dårlig lugt samt belægninger. Produktet er målbart via ledningsevne.	
Dosering:	Anvendes i en koncentration på 0,2 – 3,5%. Temperatur 5-40°C. Indvirkningstid ca. 5 – 60 minutter. Anvendes kun som desinfektionsmiddel og efter forudgående rengøring og af skylning. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler afskylles grundigt med rent vand. Skyl altid grundigt efter brug.	
pH-værdi:	I koncentreret form: Ca. 1,0. I 1 % brugsopløsning: Ca. 3,5.	
Vægtfylde:	1,10g./ml.	
Lagring:	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Må kun opbevares i originalemballage. Må ikke opbevares sammen med klorholdige produkter.	
Godkendelse:	Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarerstyrelsen under journalnummer: 2011-20-5409-00214. Biocid Nr: BC-GU034156-25 PR-Nr: 2293514	
Sikkerhed:	Se vedlagte sikkerhedsdatablad.	
Miljø:	Indeholder ikke A&B stoffer.	



 **NCA-Verodan A/S**

Industriparken 5 - DK 9560 Hadsund

Tlf: +45 7027 1630

www.ncaa.dk - mail@ncaa.dk